

Programmering av Scimagic DV-1001 multihåndsender

280—868 MHZ (ikke Hørmann BS (BI-SECUR))

* sørg for å ha et bra batteri i original håndsender før du starter prosessen med kopiering.

1. Trykk og hold knapp A samtidig som du trykker knapp B fire ganger
2. Slipp begge knappene og LED blinker nå hvert tredje sekund
3. Hold original fjernkontroll foran/på siden av DV-1001 (ca. 1-2 cm), og trykk og hold den knappen på original håndsender du ønsker å kopiere inntil LED på DV-1001 lyser fast for deretter å blinke raskere.

* Hvis DV-1001 ikke vil reagere som nevnt ovenfor, så holder du håndsenderne for langt fra hverandre, eller original håndsender er ikke mulig å kopiere.

4. Slipp knapp på original håndsender og trykk ønsket knapp på DV-1001 hvor du vil lagre kopiert kode. LED på DV-1001 vil nå lyse fast i 2 sek for deretter å slukke. Din originale håndsender er kopiert.
5. Hvis DV-1001 ikke fungerer etter kopiering, så må du på noen motorer likevel melde håndsenderen opp mot motor etterpå. Prosedyren for dette finner du i brukermanualen for respektive motor.