

Brukerveiledning for oppkobling av trådløs kodetaster DV-1006 mot fjernkontrollsystem TL-Multi.

1. Sørg for at fjernkontrollsystem TL-multi er koblet opp og operativt før du starter med å konfigurere kodetasteren.
2. Hold inne knapp A på kodetasteren samtidig som du trykker knapp B fire ganger. Slipp knappene. Dioden i kodetasteren starter å blinke sakte grønt.
3. Hold håndsenderen som som fulgte med TL-multi ved siden av kodetasteren, og hold inne knappen du benytter til å åpne porten helt til dioden i kodetasteren starter å blinke raskere. Denne prosedyren kan noen ganger være følsom, så det kan hende du må prøve flere ganger.
4. Trykk knapp 1 på kodetasteren for å lagre på minneplass 1 i kodetasteren. Grønn diode vil nå lyse fast i 3 sek og deretter slukke. Kloning av håndsenderen er utført. Hvis du har satt opp TL-multi for å styre 2 porter, gjenta prosedyren med lagring på minneplass 2 (knapp 2)
Kodetasteren har 4 minneplasser, og kan lagre opptil håndsendere.
5. Nå må vi sette en personlig kode (6 siffer) for minneplassene du har lagret, samt endre administratorkoden. MERK : du må benytte ulike koder på de forskjellige minneplassene.

Sette ny eller endre personlige kode for lagerplass 1-4



Sette ny eller endre administrator kode



VIKTIG: Sørg for å notere ned din admin kode og lagre på et sikkert sted.

Hvis du glemmer koden, kan kodetasteren ikke resettes til fabrikkinnstillinger.

6. Nå skal kodetasteren meldes opp mot TL-multi på samme måte som du gjorde med håndsenderen/håndsenderne.
Kodetaster og TL-multi må være nær hverandre når du utfører dette.
7. Trykk K1 eller K2 på TL-multi, avhengig av hvilken port du skal styre med koden.
8. Tast inn 6 sifret kode som du ønsker skal styre K1. Diode i TL-multi vil nå blinke noen ganger og deretter slukke. Kodetasteren er nå meldt inn og klar til bruk. Gjenta samme prosedyre på K2, hvis du skal styre 2 porter
9. Monter kodetaster på vegg. Løsne skrue i underkant av kodetasteren for å løsne veggholderen. Vipp veggholderen litt ut i nedre kant, og trekk nedover for å frigjøre fra kodetaster.
10. Fest kodetaster til vegg med vedlagte skruer eller etter eget valg.
11. Monter tilbake i veggholder og skru inn nedre skrue.

TIPS!

Du kan melde inn samme håndsender-knapp på alle minneplassene på kodetasteren hvis du ønsker. På denne måten kan du f. eks ha 4 brukere med hver sin kode.



Spesifikasjoner universal trådløs kodetaster DV-1006

- Fuktsikker IP44 (Anbefales ekstra tiltak på svært fuktige steder)
- 2 stk batterier AAA 1,5v (følger med)
- Mål : 74 x 34 x 89 (B x H x L)
- Frekvensområde 280-868 Mhz
- Rekkevidde opptil 100m avhengig av forhold.